

ООО «Инкотекс РД»

105318, г. Москва
вн. тер. г. Муниципальный Округ Соколиная Гора,
ул. Ибрагимова, д. 31
Тел. +7 (495) 741-02-06
E-mail: sale@incotexcom.ru

Конфигуратор GSM модемов

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

г. Москва
2025 г.

1 Требования к компьютеру

Для запуска ПО на платформе Windows:

- процессор Pentium III или более мощный;
- ОЗУ не менее 2 ГБ;
- дисковое пространство не менее 50 МБ;
- разрешение экрана рекомендуемое 1280x960;
- свободный порт USB на компьютере.

Для запуска ПО на платформе Astra Linux:

- процессор с архитектурой x86-64 (AMD, Intel);
- оперативная память – не менее 4 ГБ;
- объем свободного дискового пространства – не менее 16 Гб;
- разрешение экрана рекомендуемое 1280x960;
- свободный порт USB на компьютере;
- компьютер должен быть подключен к сети Интернет.

Кроме того, необходимо специальное оборудование для подключения к компьютеру. Тип оборудования зависит от типа используемого интерфейса.

2 Требования к системному ПО

Требования к операционной системе:

- Windows 7 (32/64 бит) и выше с поддержкой кириллицы;
- .Net.8 и выше;
- Пакет Visual C++ (32 бит). Пакет доступен на странице <https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=48145>.

На компьютер должен быть установлен драйвер USB. Драйвер доступен для скачивания на сайте ООО «Инкотекс РД» https://www.incotex-rd.ru/files/docs/drv-cdm_v2_12_10_whql_certified.zip.

ПО **Конфигуратор модемов** может работать на платформе Astra Linux.

Требования к операционной системе:

- ОС Astra Linux 1.7 Special Edition (32/64 бит).

3 Требования к дополнительному оборудованию

Счетчик электрической энергии Меркурий 150, Меркурий 203.2Т, Меркурий 204, Меркурий 208, Меркурий 234, Меркурий 238, Меркурий 350 с индексом «G», «G4» и «G7» в коде.

Для работы со счетчиками по каналу GSM необходимо подключить к компьютеру внешний GSM модем и подключить услугу CSD (Передача данных и факсов).

Преобразователи интерфейсов:

- «Меркурий 221» для преобразования USB – RS-485 или преобразователь с аналогичными характеристиками;
- «Меркурий 255.1» для преобразования USB – оптопорт, или преобразователь с аналогичными характеристиками.
- GSM-терминал Телеофис TELEOFIS RX-101-R4 (S).

Для конфигурирования по интерфейсу TCP требуется возможность подключения к серверу **Меркурий Коммуникатор**.