

Конфигуратор счетчиков Меркурий

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

г. Москва
2022 г.

1 Требования к компьютеру

- Процессор Pentium 133 или более мощный;
- ОЗУ не менее 128 МБ;
- Дисковое пространство не менее 10 МБ;
- Разрешение экрана рекомендуемое 1024x768;
- Свободный порт USB на компьютере.

2 Требования к системному ПО

Требования к операционной системе:

- Windows XP и выше;
- Windows Server 2003 и выше, требуется внести разрешение в службу DEP.

На компьютер должен быть установлен драйвер USB. Драйвер доступен для скачивания на сайте ООО «ИНКОТЕКС РД» https://www.incotex-rd.ru/files/docs/drv-cdm_v2_12_10_whql_certified.zip.

3 Требования к дополнительному оборудованию

Счетчик «Меркурий», модели: 200, 201.8 TLO, 202, 203, 206, 208, 230, 231, 233, 234, 236, 238, 150, 350.

У счетчика электроэнергии необходимо наличие одного из интерфейсов связи:

- Оптопорт;
- RS485/CAN/IRDA/оптопорт/USB-RF;
- GSM-модем/GSM-шлюз;
- TCP/IP;
- Bluetooth.

Для работы со счетчиками по каналу GSM необходимо подключить к компьютеру внешний GSM модем и подключить услугу CSD (Передача данных и факсов).

Преобразователи интерфейсов:

- «Меркурий 221» для преобразования USB – CAN/RS-485/RS-232 или преобразователь с аналогичными характеристиками;
- «Меркурий 255.1» для преобразования USB – оптопорт, или преобразователь с аналогичными характеристиками;
- Внешний или встроенный в компьютер преобразователь RS – IrDA.