

LpWAN Конфигуратор
СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

г. Москва
2022 г.

1 Требования к ПО

Программное обеспечение **LpWAN Конфигуратор** функционирует на компьютере под управлением ОС Windows:

- Windows 7 SP1+, 8.1
- Windows 10 1607+
- Windows Server 2008R2 SP1+

На компьютер должен быть установлен драйвер USB. Драйвер доступен для скачивания на сайте ООО «ИНКОТЕКС РД» https://www.incotex-rd.ru/files/docs/drv-cdm_v2_12_10_whql_certified.zip.

2 Аппаратные требования

- Персональный компьютер/Notebook;
- Свободный порт USB на компьютере;
- Преобразователь интерфейсов **Меркурий 255.1** (USB – оптопорт);
- Счетчик «Меркурий 234» с радиоинтерфейсом, установлена антенна и SIM карта (SIM карты);
- Ведомые счетчики «Меркурий 234» физически подключены к модулю ведущего счетчика по интерфейсу RS485 (опционально).