000 «Инкотекс РД»

105484, г. Москва вн. тер. г. Муниципальный Округ Северное Измайлово, ул. 16-я Парковая, дом 26, корпус 2 Тел./Факс: +7 (495) 741-59-98 E-mail: sale@incotex.ru

ВСТРОЕННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЧЕТЧИКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ СТАТИЧЕСКИХ ОДНОФАЗНЫХ Меркурий 150 ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

г. Москва 2024 г.



www.incotexcom.ru www.incotex-rd.ru

Содержание

1 Требования безопасности	3
2 Программирование счетчика	3
2.1 Аппаратные требования	3
2.2 Требования к ПО	4
2.3 Подготовка к программированию счетчика	5
2.4 Порядок программирования счетчика	6
2.4.1 Программирование батарейного контроллера	6
2.4.2 Программирование основного контроллера	7
Приложение А Сопроводительный лист передачи ПО в производство	10
Приложение Б Добавление микроконтроллеров Nationstech в список поддерживаемых устройств SEGGER J-Link	11
Приложение В Добавление микроконтроллера Artery AT32MCU в список поддерживаемых устройств SEGGER J-Link	14
Приложение Г Стирание памяти контроллера	16
Приложение Д Фото подключений	18

Настоящая инструкция распространяется на счетчик электрической энергии статический Меркурий 150.

Инструкция предназначена для ознакомления с порядком программирования микроконтроллера AT32F403A.

Программирование производится после сборки платы, до сборки счетчика.

Обозначения информационных знаков



Информация, рекомендации, советы



Важная информация



Требования безопасности

Список сокращений

WDT Watch Dog Timer (сторожевой таймер)

- ОС Операционная система
- ПО Программное обеспечение

1 Требования безопасности

1.1 Перед программированием счетчиков необходимо ознакомиться с настоящей инструкцией.



К программированию допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности, имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже III для работы с электроустановками напряжением до 1000 В.

1.2 При проведении работ по проверке функционирования счетчиков должны соблюдаться:

- «Правила устройства электроустановок»;
- «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»;
- «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок».



ВНИМАНИЕ: ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ К СЧЕТЧИКУ И ОТКЛЮЧЕНИЕ ЕГО ОТ СЧЕТЧИКА ПРОИЗВОДИТЬ ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ЭЛЕКТРОПИТАНИИ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРОГРАММАТОРА!

2 Программирование счетчика

2.1 Аппаратные требования

- 2.1.1 Для программирования счетчика требуется оборудование:
- 1 IBM PC совместимый персональный компьютер. Требования к компьютеру:
 - операционная система не ниже Windows 7 (32/64 бит);
 - количество свободных USB портов не менее одного.
- 2 Изолирующий трансформатор для питания счетчика (при программировании контроллеров с чистой памятью трансформатор не требуется).
- Кабель USB TYPE A USB TYPE В для подключения программатора к компьютеру.
- 4 Программатор J-Link (рисунок 2.1).



Рисунок 2.1 – Внешний вид программатора J-Link

- 5 Кабель для программирования счетчика. Контакт 1 разъема должен быть маркирован.
- 6 Насадка ОПНН.603.791 для удобства подключения (рисунок 2.2). Контакт 1 разъема для подключения к счетчику расположен со стороны скоса платы.



Рисунок 2.2 – Схема кабеля и насадки для программирования счетчика

2.2 Требования к ПО

2.2.1 На компьютер должен быть скопирован файл для прошивки батарейного контроллера **n32g031_pwr_pd.hex** согласно сопроводительному листу передачи ПО в производство (приложение A), а также командный файл **loadfile.bat** для загрузки прошивки.

2.2.2 На компьютер должны быть скопированы три файла для прошивки основного контроллера согласно сопроводительному листу передачи ПО в производство (приложение А):

- bootloader.m150.opnn603652.release.xxxxxx.hex;
- firmware.m150.opnn603652.release.v.xx.xx.xx.hex;
- metrology_lib_m4f_Os.xxxxx.xxx.hex,

а также командный файл m150m_erase_and_write_all.bat для загрузки прошивок.

2.2.3 На компьютере должно быть установлено ПО **SEGGER J-Flash V6.54c**. ПО доступно на странице <u>https://www.segger.com/downloads/jlink/JLink_Windows_V654c.exe</u>.

2.2.4 Микроконтроллеры N32G031F6S7 и N32G031F8S7 должны быть добавлены в список поддерживаемых устройств SEGGER J-Link по методике, приведенной в приложении Б.

2.2.5 Микроконтроллер Artery AT32MCU должен быть добавлен в список поддерживаемых устройств SEGGER J-Link по методике, приведенной в приложении В.

2.3 Подготовка к программированию счетчика

2.3.1 Соединить насадку ОПНН.603.791 с кабелем для программирования.

2.3.2 Подключить кабель для программирования к разъему IDC-20 программатора.

2.3.3 Подключить программатор к USB разъему компьютера кабелем USB TYPE A – USB TYPE B.

2.3.4 Подключить счетчик к электросети через изолирующий трансформатор (рисунок 2.3).

Примечание – При программировании контроллеров с чистой памятью подключение к электросети не требуется (достаточно питания от программатора J-Link).

Электропитание на счетчик не подавать! Компьютер Программатор Счетчик J-Link IDC-20 PBS2-1x5 USB TYPE A USB TYPE B 3 1 ИНС-1 HL1 **R1** HL1 – Индикатор питания o Ш 180 кОм Тумблер «Питание» Изолирующий трансформатор

Рисунок 2.3 – Схема программирования счетчика

Ċ

~230 B

Q

2.3.5 Убедиться, что на плате счетчика джамперы **BAT** (батарейное питание) и **WDT** (сторожевой таймер) не установлены (рисунок 2.4).



Рисунок 2.4 – Расположение джамперов и разъемов

2.4 Порядок программирования счетчика

Программирование счетчика выполняется в два этапа:

1 Программирование батарейного контроллера.

Примечание – При повторном программировании батарейного контроллера

следует стереть его память по методике, приведенной в приложении Г.

2 Программирование основного контроллера.

Примечание – При повторном программировании основного контроллера следует стереть его память по методике, приведенной в приложении Г.

2.4.1 Программирование батарейного контроллера

2.4.1.1 Убедиться, что электропитание счетчика отключено и индикатор питания не горит.



1

ВНИМАНИЕ: ОТКЛЮЧАТЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ СЧЕТЧИКА КАЖДЫЙ РАЗ ПРИ ПОДСОЕДИНЕНИИ КАБЕЛЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ К СЧЕТЧИКУ И ОТСОЕДИНЕНИИ ЕГО ОТ СЧЕТЧИКА ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРОГРАММАТОРА!

2.4.1.2 Подключить насадку ОПНН.603.791 к 5-контактному разъему **Х9** на плате счетчика (рисунки 2.4, Д.1).

2.4.1.3 Включить электропитание счетчика тумблером «Питание».

2.4.1.4 На компьютере перейти в папку с прошивкой батарейного контроллера.

2.4.1.5 Запустить файл **loadfile.bat**. Начнется процесс программирования с отображением результатов в терминале.

2.4.1.6 Дождаться завершения программирования, когда в терминале появится сообщение **Для продолжения нажмите любую клавишу** (рисунок 2.5).

G. Ci\Windows\system32\cmd.exe — — X
RESET (pin 15) high, but should be low. Please check target hardware. 🛽
Downloading file [n32g031_pwr_pd.hex]
J-Link: Flash download: Bank 0 @ 0x080000000: 1 range affected (3072 by
tes)
J-Link: Flash download: Total: 0.282s (Prepare: 0.066s, Compare: 0.027
s, Erase: 0.016s, Program: 0.139s, Verify: 0.003s, Restore: 0.030s)
J-Link: Flash download: Program speed: 21 KB/s
0.K.
J-Link>RSetType 2
Reset type RESEIPIN: Resets core & peripherals using RESEI pin.
J-LINK>KesetX 10
Keset delay: 10 ms
Reset type RESEIPIN: Resets core & peripherals using RESET pin.
Reset: Reset device via peset pin
RESEL (nin 15) high but should be low Please check target hardware
linksevit
Script processing completed.
C:\Users\g.shevcova\Desktop\M150\nation>pause
Для продолжения нажмите любую клавишу

Рисунок 2.5 – Успешное завершение программирования батарейного контроллера 2.4.1.7 Нажать клавишу ПРОБЕЛ на клавиатуре.

2.4.1.8 Программирование батарейного контроллера завершено.

2.4.1.9 Программирование считать успешным, если по окончании программирования в терминале отображается **О.К.** (рисунок 2.5).

2.4.1.10 Программирование считать неуспешным, если по окончании программирования в терминале отображается **Error** (рисунок 2.6).



Рисунок 2.6 – Неуспешное завершение программирования

2.4.1.11 Отключить электропитание счетчика тумблером «Питание».

ВНИМАНИЕ: ОТКЛЮЧАТЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ СЧЕТЧИКА КАЖДЫЙ РАЗ ПРИ ПОДСОЕДИНЕНИИ КАБЕЛЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ К СЧЕТЧИКУ И ОТСОЕДИНЕНИИ ЕГО ОТ СЧЕТЧИКА ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРОГРАММАТОРА!

2.4.1.12 Отсоединить насадку ОПНН.603.791 от разъема Х9 на плате счетчика.

2.4.2 Программирование основного контроллера

2.4.2.1 Убедиться, что электропитание счетчика отключено и индикатор питания не горит.

2.4.2.2 Подключить насадку ОПНН.603.791 к 5-контактному разъему **X8** на плате счетчика (рисунки 2.4, Д.1).

2.4.2.3 Включить электропитание счетчика тумблером «Питание».

2.4.2.4 На компьютере перейти в папку с прошивками основного контроллера.

2.4.2.5 Запустить файл **m150m_erase_and_write_all.bat** для загрузки сразу трех файлов в память счетчика. Появится окно с информацией о ходе выполнения программирования (рисунок 2.7).

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe				-		\times
ROMTbl[0] @ E00FF000 ROMTbl[0][0]: E000E000, CID: B105E00D, PID: 000BB ROMTbl[0][1]: E0001000, CID: B105E00D, PID: 003BB ROMTbl[0][2]: E0002000, CID: B105E00D, PID: 003BB ROMTbl[0][3]: E0000000, CID: B105E00D, PID: 003BB ROMTbl[0][4]: E0040000, CID: B105900D, PID: 000BB ROMTbl[0][5]: E0041000, CID: B105900D, PID: 000BB COrtex-M4 identified.	00C SCS- 002 DWT 003 FPB 001 ITM 0A1 TPIU 025 ETM	Μ7				^
Unknown command. '?' for help.						
Erasing device J-Link: Flash download: Total time needed: 3.152 ify: 0.000s, Restore: 0.003s) Erasing done.	GGER J-Lini Compare Erase	cV6.54c - Flash download (304 KB) 100.0% 100.0%	2.868s ^{na} 4.197s	m: 0.	.000s, \	Ver
Downloading file [bootloader.m150m.opnn603652.re J-Link: Flash download: Bank 0 @ 0x080000000: 1 J-Link: Flash download: Total time needed: 0 70f	Program Verify	78.9% 0.0%	3.605s	m· A	227s	Ver
ify: 0.073s, Restore: 0.014s)		gramming range 0x08056000 - 0x080563FF (1024 Bytes)	10.670s			
Downloading file [\metrology\metrology_lib_m4f_0]-Link: Flash download: Bank 0 @ 0x080000000: 1 ran J-Link: Flash download: Total time needed: 1.196s ify: 0.127s, Restore: 0.014s) O.K.	Os.23042 nge affe (Prepar	4.1411.hex] cted (26624 bytes) e: 0.024s, Compare: 0.250s, Erase: 0.372	s, Progra	m: 0.	.407s, V	Ver
Downloading file [firmware.m150m.opnn603652.relea:	se.v.06.	58.01.63.hex]				

Рисунок 2.7 – Ход выполнения программирования

2.4.2.6 Дождаться завершения программирования, когда в терминале появится сообщение **Для продолжения нажмите любую клавишу** (рисунок 2.8).

J-Link: Flash download: Bank 0 @ 0x08000000: 1 range affected (14336 bytes)
J-Link: Flash download: Total: 0.892s (Prepare: 0.032s, Compare: 0.218s, Erase
0.242s, Program: 0.273s, Verify: 0.107s, Restore: 0.018s)
1-Link: Flash download: Program speed: 51 KB/s
D.K.
J-Link>LoadFile "\metrology\metrology lib m4f 0s.230424.1411.hex"
Downloading file [\metrology\metrology lib m4f 0s.230424.1411.hex]
J-Link: Flash download: Bank 0 @ 0x080000000: 1 range affected (26624 bytes)
J-Link: Flash download: Total: 1.553s (Prepare: 0.032s, Compare: 0.388s, Erase:
0.436s, Program: 0.484s, Verify: 0.192s, Restore: 0.018s)
1-Link: Flash download: Program speed: 54 KB/s
0.K.
J-Link>LoadFile "firmware.m150m.opnn603652.release.v.06.58.01.63.hex"
Downloading file [firmware.m150m.opnn603652.release.v.06.58.01.63.hex]
J-Link: Flash download: Bank 0 # 0x080000000: 2 ranges affected (311296 bytes)
J-Link: Flash download: Total: 16.890s (Prepare: 0.032s, Compare: 4.336s, Erase
: 4.903s, Program: 5.456s, Verify: 2.141s, Restore: 0.019s)
J-Link: Flash download: Program speed: 56 KB/s
0.K.
J-Link>RSetType 2
Reset type RESETPIN: Resets core & peripherals using RESET pin.
J-Link>ResetX 10
Reset delay: 10 ms
Reset type RESETPIN: Resets core & peripherals using RESET pin.
Reset: Halt core after reset via DEMCR.VC CORERESET.
Reset: Reset device via reset pin
RESET (pin 15) high, but should be low. Please check target hardware.
J-Link>Reset
Reset delay: 0 ms
Reset type RESETPIN: Resets core & peripherals using RESET pin.
Reset: Halt core after reset via DEMCR VC CORERESET
Reset: Reset device via reset pin
RESET (oin 15) high but should be low. Please check target bardware
J-Link>exit
Script processing completed
Set the processing completed.
C:\Users\g.shevcova\Desktop\M150\M150M.2>pause
Для продолжения нажмите любую клавишу

Рисунок 2.8 – Успешное завершение программирования основного контроллера

2.4.2.7 Нажать клавишу ПРОБЕЛ на клавиатуре.

2.4.2.8 Программирование основного контроллера завершено.

2.4.2.9 Программирование считать успешным, если по окончании программирования в терминале отображается три раза **О.К.** для каждого из трех файлов (рисунок 2.8).

2.4.2.10 Программирование считать неуспешным, если по окончании программирования в терминале отображается **Error** (рисунок 2.6).

2.4.2.11 Отключить электропитание счетчика тумблером «Питание».



ВНИМАНИЕ: ОТКЛЮЧАТЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ СЧЕТЧИКА КАЖДЫЙ РАЗ ПРИ ПОДСОЕДИНЕНИИ КАБЕЛЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ К СЧЕТЧИКУ И ОТСОЕДИНЕНИИ ЕГО ОТ СЧЕТЧИКА ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРОГРАММАТОРА!

2.4.2.12 Отсоединить насадку ОПНН.603.791 от разъема Х8 на плате счетчика.

2.4.2.13 Установить джампер **WDT** (рисунок 2.4) на плату успешно запрограммированного счетчика.

2.4.2.14 Успешно запрограммированный счетчик передать на участок проведения калибровки.

2.4.2.15 Неуспешно запрограммированный счетчик передать на участок ремонта.

Приложение А Сопроводительный лист передачи ПО в производство

N⁰

(Справочное)

Компания-потребитель ПО		
ООО «Инкотекс-СК»	ООО «НПФ «Моссар»	
х	×	
1 Кол: Меркурий 150		

- т код. меркурии тэо_____ 2 Узел печатный Меркурий 150_____
- 3 Основной процессор_____
- 4 Микросхемы памяти:
- •_____
- •_____ 5 Наименование ПО _____
- 6 Отличие от предыдущих версий
- 7 Прошивка предназначена для_____
- 8 Испытания в производстве провести на _____ шт. (при необходимости указать конкретные исполнения изделий и методику тестирования).

Таблица А.1 – Сопровождение этапов прохождения ПО

Nº	Дата	Этап прохождения	Комментарий о прохождении этапа	Ф.И.О.	Подпись
1		Разработка	Соответствует ТУ		
2		Тестирование	Соответствует ТУ		

Ведущий инженер 1 категории

Горбунов В. В.

23.10.2023 г.

Приложение Б

Добавление микроконтроллеров Nationstech в список поддерживаемых устройств SEGGER J-Link

(Справочное)

Для получения возможности использования SEGGER J-Link для программирования микроконтроллеров фирмы Nationstech, эти микроконтроллеры должны быть добавлены в список поддерживаемых устройств SEGGER J-Link в файле JLinkDevices.xml.



Примечание – Добавление микроконтроллеров N32G031F6S7 и N32G031F8S7 в список поддерживаемых устройств SEGGER J-Link следует выполнить только один раз для конкретного компьютера. В дальнейшем этого не требуется.

Требования к ПО

На диске компьютера должна находиться папка **Nationstech.addon** с файлами для SEGGER J-Link.

Порядок добавления микроконтроллеров Nationstech в список поддерживаемых устройств SEGGER J-Link:

- 1 Войти в папку Nationstech.addon**Devices**.
- 2 Войти в другом окне в папку C:\Program Files (x86)\SEGGER\JLink**Devices**.
- 3 Скопировать папку **Nationstech** из папки Nationstech.addon\Devices в папку C:\Program Files (x86)\SEGGER\JLink**Devices** (рисунок Б.1).

C:\Program Files (x86)\SEGGER\JLink\Devices	_10 ×	👪 C:\15ilin\Текстовая докунентация - версин\Мер	курий 150\Прою. 🔲 🗆 🗙
🔄 🕞 🎍 • SEGGER • JLink • Devices •	🝷 🔯 🛛 Помок: D 😥	🕥 🕞 🎍 • Nationstech.addon • Devices •	💌 💷 Помос: D 😥
Упорядочить 🔻 Добавить в библиотеку 👻 »	8 · 🖬 🛛	Упорядочить • Добавить в библиотеку • »	88 • 🖪 0
 ✓ Kašpav AnalogDevices Barpy ArteryTek ArteryTek ArteryTek ArteryTek ArteryTek Broadcom OneD ClouderSemi Cypress Cypress Maxim Maxim Mysei Nuvoton NUP Kornex ONSemiconductor Samung Sirive Sirive Sirive Zlog 	Ľ	 ★ Hs6part Sarpy HeLa Pa6o OneD Buse Aocy Myza Myza Myza Mora PKBA Cette 	
Элементов: 18		Элемент: 1	

Рисунок Б.1 – Добавление папки Nationstech в папку Devices

- 4 Войти в папку Nationstech.addon.
- 5 Открыть файл Nationstech.Добавка_для_поддержки.txt в блокноте.
- 6 Скопировать в буфер обмена содержимое файла Nationstech.Добавка для поддержки.txt (рисунок Б.2).



Рисунок Б.2 – Содержимое файла Nationstech.Добавка_для_поддержки.txt

- 7 Войти в папку C:\Program Files (x86)\SEGGER\JLink.
- 8 Открыть файл JLinkDevices.xml в блокноте (рисунок Б.З).



Рисунок Б.3 – Файл списка поддерживаемых устройств

9 Вставить содержимое файла Nationstech.Добавка_для_поддержки из буфера обмена между последним тегом </Device> и последним тегом </DataDase> (рисунок Б.4).

🧾 JLinkDevices — Блокнот
Файл Правка Формат Вид Справка
<pre><device> <chipinfo core="JLINK_CORE_CORTEX_R4" jlinkscriptfile="Devices/Samsung/ARTIK05X.JLinkScript" name="ARTIK05X" vendor="Samsung"></chipinfo> </device> <</pre>
 N32G031 <device></device>
<pre> <chipinfo core="JLINK_CORE_CORTEX_M0" name="N32G031F6" vendor="Nationstech" workramaddr="0x20000000" workramsize="0x00002000"></chipinfo> <<lashbankinfo alwayspresent="1" baseaddr="0x08000000" loader="Devices/Nationstech/N32G031x_32.FLM" loadertype="FLASH_ALGO_TYPE_OPEN" maxsize="0x00008000" name="Internal Flash"></lashbankinfo> </pre>
<pre></pre>
</td
Loader="Devices/Nationstech/N32G031x_64.FLM" LoaderType="FLASH_ALGO_TYPE_OPEN" AlwaysPresent="1"/> <device> <<hiplnfo <="" core="JLINK_CORE_CORTEX_M0" name="N32G031K8" td="" vendor="Nationstech" workramaddr="0x20000000"></hiplnfo></device>
WorkRAMSize="0x00002000"/> <flashbankinfo <br="" baseaddr="0x08000000" maxsize="0x00010000" name="Internal Flash">Loader="Devices/Nationstech/N32G031x_64.FLM" LoaderType="FLASH_ALGO_TYPE_OPEN" AlwaysPresent="1"/> </flashbankinfo>
<pre></pre>

Рисунок Б.4 – Добавление контроллеров Nationstech в список поддерживаемых устройств J-Link

- 10 Сохранить файл JLinkDevices.xml.
- 11 Закрыть все открытые файлы.
- 12 Добавление контроллеров Nationstech в список поддерживаемых устройств J-Link завершено.

Приложение В

Добавление микроконтроллера Artery AT32MCU в список поддерживаемых устройств SEGGER J-Link

(Справочное)

Для получения возможности использования SEGGER J-Link для программирования микроконтроллера фирмы Artery, этот микроконтроллер должен быть добавлен в список поддерживаемых устройств SEGGER J-Link.



Примечание – Добавление микроконтроллера Artery AT32MCU в список поддерживаемых устройств SEGGER J-Link выполнить только один раз для конкретного компьютера. В дальнейшем этого не требуется.

Требования к ПО

На диске компьютера должна находиться папка Segger_AT32MCU_AddOn_EN_V2.0.2 с файлами для SEGGER J-Link.

Порядок добавления микроконтроллера Artery AT32MCU в список поддерживаемых устройств SEGGER J-Link:

- 1 Войти в папку Segger_AT32MCU_AddOn_EN_V2.0.2.
- 2 Запустить файл Segger_AT32MCU_AddOn (рисунок В.1). Микроконтроллер Artery AT32MCU автоматически добавится в список поддерживаемых устройств SEGGER J-Link.

🕌 С:\15ilin\Текстовая документация - версии\Меркурий 150\Произво	дство\М150 💶 🗙
ССС → M150 И1 → Segger_AT32MCU_AddOn_EN_V2.0.2 →	🛃 Поиск: Se 😥
Упорядочить 🔻 Добавить в библиотеку 🔻 Общий доступ 🔻 »	:: 👻 🚺 🕡
№ Избр В За В Не Ра С Ог Ра Вибл В р.	
Элементов: 2	

Рисунок В.1 – Добавление микроконтроллера Artery AT32MCU

3 Указать путь к папке JLink в появившемся окне (рисунок В.2).

🙀 Setup AT32 MCU Device AddOn to Segger V2.0.2	×
This SETUP program installs:	
AT32 MCU Device AddOn to Segger	
This AddOn will install into the following product folder.	
To install to this folder, press "Start". To install to a different folder, press "Browse"	
and select another folder.	
Support Segger JLink V620C and above.	
Destination Folder	
C:\Program Files (x86)\SEGGER\JLink V	Browse
Start	Cancel

Рисунок В.2 – Путь к папке JLink

- 4 Нажать кнопку Start для добавления контроллера.
 5 Нажать кнопку Cancel для закрытия окна.
 6 Добавление микроконтроллера Artery AT32MCU в список поддерживаемых устройств SEGGER J-Link завершено.

Приложение Г Стирание памяти контроллера

(Справочное)



При повторном программировании батарейного контроллера следует выполнить стирание его памяти.

При повторном программировании основного контроллера следует выполнить стирание его памяти.

Требования к ПО

На диске компьютера должна находиться папка **Erase** с файлами для стирания памяти контроллера.

Порядок стирания памяти контроллера:

1 Убедиться, что электропитание счетчика отключено и индикатор питания не горит.



ВНИМАНИЕ: ОТКЛЮЧАТЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ СЧЕТЧИКА КАЖДЫЙ РАЗ ПРИ ПОДСОЕДИНЕНИИ КАБЕЛЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ К СЧЕТЧИКУ И ОТСОЕДИНЕНИИ ЕГО ОТ СЧЕТЧИКА ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРОГРАММАТОРА!

- 2 Подключить насадку ОПНН.603.791 к 5-контактному разъему **Х9** на плате счетчика для стирания памяти батарейного контроллера (рисунки 2.4, Д.1).
- 3 Включить электропитание счетчика тумблером «Питание».
- 4 На компьютере перейти в папку **Erase** (рисунок Г.1).



Рисунок Г.1 – Содержимое папки Erase

- 5 Запустить файл **Erase.bat**. Начнется процесс стирания памяти с отображением результатов в терминале.
- 6 Дождаться завершения стирания, когда в терминале появится сообщение **Для продолжения нажмите любую клавишу** (рисунок 2.5).

7 Стирание памяти контроллера считать успешным, если по окончании стирания в терминале отображается **Erasing done.** (рисунок Г.2).

C:\Windows\system32\cmd.exe
CoreSight components:
ROMIBILOJ E ECONFIGOO ROMIBILOJEOJ: ECOOECOOO, CID: B105EOOD, PID: OOOBBOO8 SCS ROMIBILOJE1J: ECOO1000, CID: B105EOOD, PID: OOOBBOOA DWI ROMIBILOJE2J: ECOO2000, CID: B105EOOD, PID: OOOBBOOB FPB
Cortex-MO identified.
Unknown command. '?' for help.
Erasing device J-LINK, Flash upwnload: Total time needed: 0.076s (Prepare:
MAs_Frase: 0.049s, Program: 0.000s, Verify: 0.000s, Restore Erasing done.
Reset type RESETPIN: Resets core & peripherals using RESET p
Unknown command. '?' for help.
Script processing completed.
C:\1Silin\Teкстовая документация — версии\Меркурий 150\Произ рукция по программированию\Erase>pause Для продолжения нажмите любую клавишу

Рисунок Г.2 – Успешное завершение стирания памяти контроллера

- 8 Стирание памяти считать неуспешным, если по окончании стирания в терминале отображается **Error** (рисунок 2.6).
- 9 Отключить электропитание счетчика тумблером «Питание».



ВНИМАНИЕ: ОТКЛЮЧАТЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ СЧЕТЧИКА КАЖДЫЙ РАЗ ПРИ ПОДСОЕДИНЕНИИ КАБЕЛЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ К СЧЕТЧИКУ И ОТСОЕДИНЕНИИ ЕГО ОТ СЧЕТЧИКА ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРОГРАММАТОРА!

- 10 Отсоединить насадку ОПНН.603.791 от разъема **Х9** на плате счетчика.
- 11 Подключить насадку ОПНН.603.791 к разъему **Х8** на плате счетчика для стирания памяти основного контролера (рисунки 2.4, Д.1).
- 12 Повторить пп. 2 6 для стирания памяти основного контроллера.
- 13 Отключить электропитание счетчика тумблером «Питание».
- 14 Отсоединить кабель программирования от разъема X8 на плате счетчика.
- 15 Стирание памяти батарейного и основного контроллеров завершено.

Приложение Д Фото подключений

(Справочное)



Рисунок Д.1 – Программирование счетчика