

**ООО «Инкотекс РД»**

105318, г. Москва  
вн. тер. г. Муниципальный Округ Соколиная Гора,  
ул. Ибрагимова, д. 31  
Тел. +7 (495) 741-02-06  
E-mail: [sale@incotexcom.ru](mailto:sale@incotexcom.ru)

---

## **Конфигуратор GSM модемов**

### **ИНСТРУКЦИЯ ПО СКАЧИВАНИЮ И УСТАНОВКЕ**

г. Москва  
2025 г.

## Содержание

<b>1 Скачивание ПО .....</b>	<b>3</b>
<b>2 Требования .....</b>	<b>3</b>
<b>3 Установка ПО на платформе Windows .....</b>	<b>3</b>
<b>4 Установка ПО на платформе AstraLinux .....</b>	<b>3</b>
<b>5 Контакты службы технической поддержки .....</b>	<b>3</b>

## 1 Скачивание ПО

Скачивание программного обеспечения **Конфигуратор GSM модемов** (далее – ПО) осуществляется со страницы <https://www.incotex-rd.ru/softs>

По ссылке <https://www.incotex-rd.ru/files/docs/gsmmodemconfigurator-v-X-X-X-X.zip>

Примечание – ссылка непосредственно на файл содержит номер версии ПО и отличается от приведенной.

## 2 Требования

Для использования ПО при конфигурировании модема необходимо выполнение условий, перечисленных в документе «Конфигуратор GSM модемов. Системные требования».

## 3 Установка ПО на платформе Windows

Для установки и запуска ПО на платформе ОС Windows:

1. Скачайте архивированный дистрибутив ПО со страницы сайта: <https://www.incotex-rd.ru/softs>.
2. Распакуйте архивный файл gsmmodemconfigurator-v-X-X-X-X.zip в целевую папку.
3. Запустите исполняемый файл GsmModemConfigurator.exe непосредственно из папки, в которой установлена программа.

## 4 Установка ПО на платформе AstraLinux



**ВНИМАНИЕ: ВСЕ ДЕЙСТВИЯ ВЫПОЛНЯТЬ С ПРАВАМИ АДМИНИСТРАТОРА!**

Для установки и запуска ПО на платформе AstraLinux:

1. Скачайте архивированный дистрибутив ПО со страницы сайта: <https://www.incotex-rd.ru/softs>.
2. Распакуйте архивный файл gsmmodemconfigurator-v-X-X-X-X.zip в целевую папку.
3. Запустите исполняемый файл GsmModemConfigurator непосредственно из папки, в которой установлена программа.

## 5 Контакты службы технической поддержки

При возникновении вопросов по установке, настройке и функционированию программного обеспечения необходимо обратиться в отдел технической поддержки следующими способами:

- связаться по телефону +7 (831) 466-63-55 (рабочие дни с 09:00 до 18:00 по московскому времени);
- связаться по электронной почте [mail@incotexcom.ru](mailto:mail@incotexcom.ru).