

Общество с ограниченной ответственностью

«Инкотекс РД»

105318, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОКОЛИНАЯ ГОРА,
УЛ. ИБРАГИМОВА, Д. 31

ОГРН 1107746742982, ИНН/КПП 7719759230/771901001

Конфигуратор СПОДЭС 2.0

ИНСТРУКЦИЯ ПО СКАЧИВАНИЮ И УСТАНОВКЕ

г. Москва
2026 г.

1 Скачивание ПО

Скачивание программного обеспечения Конфигуратор СПОДЭС 2.0 (далее – ПО) осуществляется со страницы <https://www.incotex-rd.ru/softs>

по ссылке https://www.incotex-rd.ru/files/docs/spodesconfigurator_v.0.0.11.zip

Примечание – ссылка непосредственно на файл содержит номер версии ПО и может отличаться от приведенной.

2 Требования

Для использования ПО при конфигурировании счетчика необходимо выполнение условий, перечисленных в «Конфигуратор СПОДЭС 2.0. Системные требования».

3 Установка, запуск и удаление ПО

3.1 Установка

Программа не требует установки и запускается:

- двойным щелчком на исполняемом файле (Windows);
- командой в терминале (Linux).

Разархивируйте поставляемый архив SpodesConfigurator.zip в удобный каталог.

3.2 Запуск

Windows:

- 1 Войдите в папку SpodesConfigurator.
- 2 Запустите исполняемый файл spodesconfigurator.Desktop.exe двойным щелчком.

Linux:

- 1 Войдите в папку SpodesConfigurator.
- 2 Откройте Терминал.
- 3 Установите права доступа (для папки, расположенной на рабочем столе) командой в терминале:

sudo chmod +x spodesconfigurator.Desktop

- 4 Введите пароль пользователя на данном компьютере (вводимые символы не отображаются в терминале).

- 5 Для запуска программы (из папки на рабочем столе) введите команду:

sudo ./spodesconfigurator.Desktop

После запуска откроется главное окно программы. Программа готова к работе после настройки параметров соединения.

3.3 Удаление

Программа не требует удаления. Достаточно удалить каталог с распакованным архивом.

4 Контакты службы технической поддержки

При возникновении вопросов по установке, настройке и функционированию ПО необходимо обратиться в отдел технической поддержки следующими способами:

- связаться по телефонам (рабочие дни с 09:00 до 18:00 по московскому времени):

+7 (495) 902-54-55 доб. 1

+7 (831) 466-63-55

+7 (831) 466-89-48

- связаться по электронной почте mail@incotexcom.ru.