

LpWAN Конфигуратор

ИНСТРУКЦИЯ ПО СКАЧИВАНИЮ И УСТАНОВКЕ

г. Москва
2024 г.

Скачивание программного обеспечения **LpWAN Конфигуратор** осуществляется со страницы <https://www.incotex-rd.ru/softs>.

По ссылке <https://www.incotex-rd.ru/files/docs/incotex-lpwan-2-11-0.zip>

Примечание – ссылка непосредственно на файл содержит номер версии ПО и может отличаться от приведенной.

Для установки приложения **LpWAN Конфигуратор** выполните следующие действия:

1. Скачайте архивный файл incotex-lpwan-XXX.zip, где XXX – номер версии приложения.
2. Распакуйте архивный файл.
3. Запустите исполняемый файл Инкотекс LpWAN Конфигуратор Setup XXX.exe.

В результате выполненных действий приложение **LpWAN Конфигуратор** будет установлено на компьютер и автоматически запущено.



Пиктограмма приложения появится на рабочем столе.

Для использования приложения **LpWAN Конфигуратор** при конфигурировании счетчика со встроенным модулем необходимо выполнение условий, перечисленных в п. 2 Предварительные требования «LpWAN Конфигуратор. Руководство пользователя».

При возникновении вопросов по установке, настройке и функционированию программного обеспечения необходимо обратиться в отдел технической поддержки следующими способами:

- связаться по телефону +7 (831) 466-63-55 (рабочие дни с 09:00 до 18:00 по московскому времени);
- связаться по электронной почте mail@incotexcom.ru.